

## **KIT DE REPOSIÇÃO EVADE**

Código: 515139

### **INSTRUÇÕES DE USO**

#### **CONTEÚDO:**

Uma cinta lacre, uma etiqueta de identificação contendo a data de fab/ lote/ validade, um filtro para fuga tipo 8240 ABEK e uma instrução de uso.

#### **APÓS O USO:**

O respirador Máscara de Fuga EVADE pode ser encaminhado à SBPR/Air Safety para a manutenção e reparo.

Nota: Caso o cliente (usuário) queira fazer essa manutenção, esse trabalho deve ser realizado por pessoal treinado e qualificado. Devem ser utilizadas peças de reposição originais da SBPR/Air Safety.

#### **MANUTENÇÃO:**

##### **LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E TROCA**

- 1- Após o uso, remover e descartar o filtro.
- 2- Limpar o estojo/tampa, a peça bucal e a pinça nasal com água, à 40 oC no máximo, e sabão neutro. Enxaguar;
- 3- Secar com pano limpo ou com ar seco.
- 4- Ter o kit de reposição em mãos. Trocar a etiqueta de identificação da tampa; encaixar o filtro na peça bucal (não deve ficar borda do filtro para fora da peça); colocar a peça bucal dentro do estojo e encaixar a tampa; passar a cinta lacre no entorno do estojo montado e travar na parte superior; colar as etiquetas de lacre (uma de cada lado) de forma a cobrir a cinta e o estojo montado.
- 5- A máscara está pronta para uso.

É importante esclarecer que a garantia do equipamento se extingue caso as peças utilizadas não sejam peças originais SBPR/Air Safety ou que o trabalho de reparo não tenha sido executado por pessoal treinado e qualificado.



[eac@grupoairsafety.com.br](mailto:eac@grupoairsafety.com.br)



[www.grupoairsafety.com.br](http://www.grupoairsafety.com.br)



08000 100044

Fabricado por:

**SBPR – Sistema Brasileiro de Proteção Respiratória Ltda.**

CNPJ: 00.165.251/0001-26